

Návod na ošetrovanie podláh upravených s ADLER Legno-Hartwachsöl

Aby kvalita a krása povrchu podláh povrchovo upravených s **ADLER Legno-Hartwachsöl** vydržala čo najdlhšie, musia byť patrične ošetrované.

a) Čistenie

Olejované podlahy podliehajú hlavne kvôli silnej záťaži prirodzenému oderu. Predovšetkým piesok a podobné nečistoty spôsobujú odbúravanie z povrchu. Preto je dôležité, aby tieto nečistoty boli pravidelne a priebežne odstraňované mopom, vlasovou metlou alebo vysávačom.

Pre pravidelné čistenie olejovaných podláh odporúčame ďalej **umytie s vlhkou, nie vláknitou handrou na podlahy**. **Nepoužívajte mikrofázové utierky**. Tieto pôsobia ako jemný brúsny papier a poškadzujú olejované podlahy.

Do vody môže byť pridaný **ADLER Clean-Parkettreiniger 42198**. Podstatné pritom je, aby sa plochy iba jemne navlhčili, nie utreli namokro.

Silno znečistené a masťné plochy sa vytrú do hĺbky pórov handrou navlhčenou s **ADLER Legno-Reiniger 80025**. Potom utrieť do sucha.

Nesmú byť použité prenikavé čistiace prostriedky s obsahom amoniaku (čpavok), alkoholu a zmäkčovadiel. Takisto nesmú byť použité čistiadlá s obsahom abrazívnych látok. Zloženie je obvykle uvedené na etikete.

b) Ošetrovanie

Pre šetrnú starostlivosť a oživenie intaktných povrchov, povrchovo upravených s **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** odporúčame raz ročne resp. podľa potreby aj častejšie ošetrovanie s **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Povrchy musia byť pred úpravou suché, bez prachu a mastnoty.

Ošetrovaciu handričku alebo handru na čistenie podláh navlhčiť s **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** a olej tenko a rovnomerne rozotrieť.

Po cca 5 minútach sušenia **prebytok strieť** v smere drevných vlákien.

c) Sanácia, lokálne opravy

Silno opotrebované a poškodené plochy : odporúča sa **prebrúsenie s brúsnym rúnom** (šedé) **v smere drevných vlákien**. Pri lokálnych opravách pomôže ohraničiť opravované miesta krycou páskou (napr. jednotlivé diely podlahy). Po odstránení brúsneho prachu navlhčiť ošetrovaciu handričku s **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** resp. naniest' štetcom a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 minútach schnutia prebytok strieť v smere drevných vlákien. Nános po schnutí cez noc zopakovať.

Poznámka:

U čiastkových opráv, ktoré sú potrebné v dôsledku poškriabania alebo silného opotrebenia, je možné, že na niektorých miestach dôjde k ľahkým farebným rozdielom, resp. odlišnosti lesku. Tieto sa spravidla po nejakom čase vyrovnajú s okolitým povrchom.

d) Všeobecné

ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821 a ADLER Legno-Pflegeöl 50882 sú produkty na báze prírodných a zušľachtených surovín. Schnutie prebieha predovšetkým viazaním vzdušného kyslíka. Dbajte preto o dobré vetranie pri práci.

Olejované podlahy môžu byť po 24 hodinách schnutia pochôdzne a najskôr po jednom týždni zaťažené vodou. Koberce pokladať až po jednom týždni.

Prosíme respektujte aj príslušné technické listy tu uvádzaných produktov.

Aktuálne verzie nájdete na internete na www.adler.sk