

**ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro****8073**Vízbázisú **felületfertőtlenítő tisztítószer** hivatásos és nem hivatásos alkalmazók számára**TERMÉKISMERTETŐ****Általános tudnivalók**

Vízbázisú, használatra kész felületfertőtlenítő és felülettisztító szer baktericid, levurocid, korlátozottan virucid és tisztító hatással.

**Különleges tulajdonságok  
Vizsgálati szabványok**

- Felületi fertőtlenítéshez engedélyezve mint biocid termék (2. és 4. terméktípus).

**Hatóanyag**

0,2% (0,2 g / 100 g) benzalkónium-klorid

- **EN 13624** (levurocid): Hatásosság gombák (*Candida albicans*) ellen az EN szabvány 2. fázis / 1. lépése (szuszpenzióval végzett kísérletek) szerint: 1, 5 és 15 perc után, magas terhelésnél
- **EN 13727** (baktericid): Hatásosság baktériumok (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*) ellen az EN szabvány 2. fázis / 1. lépése (szuszpenzióval végzett kísérletek) szerint: 1, 5 és 15 perc után, magas terhelésnél
- **EN 14476** (korlátozottan virucid): Hatásosság vírusok (*Vacciniavirus*, MVA) ellen az EN szabvány 2. fázis / 1. lépése (szuszpenzióval végzett kísérletek) szerint: 1 perc után, nagy szerves terhelésnél
- **EN 13697** (baktericid és levurocid): Hatásosság baktériumok (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*) ellen Gyakorlati kísérletek: 15 perc után, magas terhelésnél, hatásosság gombák (*Candida albicans*) ellen Gyakorlati kísérletek: 5 perc után, magas terhelésnél

**Alkalmazási területek**

- Különösen az egészségügyi létesítményekben előforduló tárgyakon (pl. WC-üléseken, ajtókilincseken, ágykereteken, mentőjárműveken), és az orvosi laboratóriumok munkalapjain, valamint az élelmiszerkészítő és nagyüzemi konyhák élelmiszerral vagy takarmánnyal érintkező, nem porózus felületein végzendő gyors, általános fertőtlenítéshez és kíméletes tisztításhoz.
- Alkalmas ADLER lakkokkal bevont felületek kezelésére.
- Alkalmas plexiüveghez és polikarbonáthoz. Ismeretlen műanyagok és ismeretlen lakkozott felületek esetében használat előtt meg kell vizsgálni az anyagok kompatibilitását.

03-21 (10-20 helyére lép) ZKL 8073

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Tel.: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com

Útmutatóinkat a tudomány jelenlegi állása alapján készítjük, és a legjobb tudásunk szerint kívánjuk szolgálni a vásárlóinkat/alkalmazókat, az útmutatókat azonban egyedileg kell illeszteni az egyes alkalmazási területekhez és feldolgozási körülményekhez. Azt, hogy a leszállított termék az adott feladatra alkalmas-e, és arra felhasználható-e, a vásárló/felhasználó saját felelősségére maga dönti el, ezért javasoljuk, hogy egy mintadarab elkészítésével ellenőrizze a termék alkalmasságát. Egyebekben az általános értékesítési feltételeink érvényesek. Ennek az adatlapnak a kiadásával minden korábbi műszaki adatlapunk érvényét veszti. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a göngyölegméreket, a színárnyalatokat és az elérhető fényhatást megváltoztassuk.


- Különösen alkalmas különböző háztartási tárgyak, pl. bútorok, asztalok, székek, pelenkázók, játékszerek, szerelvények, vágódeszkák, hűtőszekrények stb. tisztítására.

## FELDOLGOZÁS

### Feldolgozási tudnivalók

- Átitatott kendő vagy szórófejes palack segítségével hígítás nélkül vigye fel a fertőtlenítendő felületre. A felületeket töröljük át eldobható ronggyal.
- Figyeljen oda, hogy az egész felületet befedje az ajánlott behatási idő tartamára.
- Kisebb terhelés esetén legalább 1 percig, nagyobb terhelés esetén akár 5 percig is hagyjuk hatni. Ellenkező esetben nem szavatolható a teljes fertőtlenítés.
- A hatékonyság maximalizálása érdekében ajánlott a kezelt felületet legalább 5 percig, de lehetőleg 60 percig nem érinteni.
- Gondoskodjon a szoba megfelelő szellőztetéséről.
- Vegye figyelembe az **ARL 072 – Munkavégzési irányelvek az ADLER Clean fertőtlenítőszer eltarthatóságához című tájékoztatónkat.**
- Vegye figyelembe az **ARL 073 – Fertőtlenítőszer – Alapfogalmak című munkavégzési iránymutatásunkat.**

### Felhordási módszer



- Kendő segítségével vagy ráfújással, hígítás nélkül vigye fel a fertőtlenítendő felületre.
- Felhordási mennyiség: kb. 50 ml/m<sup>2</sup>.
- A termék felhasználásra kész állapotba van hozva.


## MEGRENDELÉSI TUDNIVALÓK

### Göngyölegméretek

500 ml, 5 l

## TOVÁBBI TUDNIVALÓK

### Tartósság/tárolás



Eredeti göngyölegében, lezárt állapotban minimum 2 év.

A felnyitást követően a vissza nem zárható tartályban tárolt termék legfeljebb 6 hónapig használható fel.

Nedvességtől, közvetlen napfénytől, fagytól és (30 °C fölötti) magas hőmérséklettől védve kell tárolni.

### Biztonságtechnikai információk



A szállítás közbeni biztonságról, a tárolás és kezelésről, valamint az ártalmatlanításról részletesebben a termékhez tartozó biztonsági adatlapról tájékozódhat. Az adatlap jelenleg érvényes változata a **www.adler-lacke.com** weblapról tölthető le.

A biocid termékeket fokozott óvatossággal kell kezelni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékleírást.

Gyermekektől elzárva tartandó.